

Montageanleitung: Brodit 854383

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den ProClip nach links klappen so dass sich die angewinkelte rechte Kante hinter dem Handschuhfach festhakt. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.