

Montageanleitung: Brodit 854385

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere gedrehte Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.