

Montageanleitung: Brodit 854391

Angled mount ONLY for manual parking brake.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante des Münzfachs festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt.

3. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingedrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.