

Montageanleitung: Brodit 854399

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und der umliegenden Blende drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die linke Kante hinter dem Autoradio festhakt.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.