

Montageanleitung: Brodit 854405

Center mount NOT for models with navigation system.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.