

Montageanleitung: Brodit 854406

Center mount, Low



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere rechte Ecke am ProClip auf die Art und Weise anordnen, dass sie sich an der untere Kante der Knopf angepasst ist, wie im Bild gezeigt wird. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken.

2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.