

Montageanleitung: Brodit 854407

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und dem Fach im Seitenwandt drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Den ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den Gap Openern" reingeht.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.