

Montageanleitung: Brodit 854412

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebesterifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am obere Ende des ProClip nach oben in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturenbrett-Überhang drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt in der Blende festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.