

Montageanleitung: Brodit 854417

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem gepolsterten Teil der Seitenwandt drücken. Die Schutzfolie vom Klebesterifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Kante der Mittelkonsole drücken. Den ProClip Richtung Mittelkonsole klappen, so dass sich die angewinkelte rechte Kante hinter dem gepolsterten Teil der Seitenwandt festhakt. Den ProClip anziehen und die angewinkelte linke Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.