

Montageanleitung: Brodit 854420

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Legen Sie Ihre Finger hinter den ProClip und den Daumen auf der unteren vorderen Teil der ProClip.
3. Den ProClip auf die Art und Weise drücken, dass er sich nach oben beugt und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.
4. ProClip ist montiert.