

Montageanleitung: Brodit 854422

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken.

2. Das untere Ende des ProClip ganz in den Spalt reindrücken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.