

Montageanleitung: Brodit 854430

Angled mount, High



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die obere Ecke der mit Nut versehene Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.