

Montageanleitung: Brodit 854434

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Ecke der oberen Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Den ProClip anziehen und nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.