

Montageanleitung: Brodit 854437

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.