

Montageanleitung: Brodit 854439

Center mount ONLY for Comfort.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken und ihn in diese Position halten. Die linke Ecke der oberen Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip nach unten ziehen und die untere Kante in dem Münzfach festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.