

Montageanleitung: Brodit 854440

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Ecke des vertikalen Teils des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

3. Das obere Teil des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene vertikale Kante ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.