

Montageanleitung: Brodit 854443

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten nach oben in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Lüftungsgittergehäuse (Innenseite des oberen Teils des Lüftungsgitters) drücken, und ihn in dieser Position halten.

2. Die rechte Ecke der oberen angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die linke Seite des ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.