

Montageanleitung: Brodit 854444

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip an dem Mittelkonsole-Rahmen plazieren.

2. Den ProClip nach links drücken und dann nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte linke Kante um den Mittelkonsole-Rahmen festhakt und die angewinkelte rechte Kante in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole-Rahmen und der Seitenwandt festhakt.

3. Die rechte Ende des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.