

Montageanleitung: Brodit 854446

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und der Blende vor dem Display drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Den ProClip nach vorne/unten drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt vor dem Display festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.