

Montageanleitung: Brodit 854447

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und der Seitenwandt drücken.

2. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die angewinkelte linke Kante um den Rahmen um die Mittelkonsole festhakt.

3. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.