

Montageanleitung: Brodit 854450

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der dünnen Silber-Blende und dem Rahmen um die Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante um das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.