

Montageanleitung: Brodit 854451

Angled mount Does not work with models earlier than 2017 with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole-Rahmen und dem Armaturenbrett reingeht. Die rechte Seite Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.