

Montageanleitung: Brodit 854457

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Autoradios plaziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Blende, zwischen dem Autoradio und dem Rahmen um das Lüftungsgitter, festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende nach vorne drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die Blende festhakt.

4. ProClip ist montiert.