

Montageanleitung: Brodit 854462

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Fits models with and without factory navigation screen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte Kante unter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen der Überhang der Mittelkonsole und dem Autoradio festhaken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.