

Montageanleitung: Brodit 854463

Center mount The 2015 dash is not same in all countries, visually confirm your dash.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Münzfach drücken. Die rechte Ecke des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach runten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem Armaturenbrett drücken. Die obere Kante des ProClip nach vorne/unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.