

Montageanleitung: Brodit 854467

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Drücken Sie die dünne abgewinkelte Kante des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen Luftaustritt und Armaturenbrett, um den Spalt zu erweitern. Ziehen Sie den Schutzstreifen des Klebebands auf dem ProClip ab.

2. Drücken Sie die abgewinkelte Kante auf den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner. Ziehen Sie den Spaltöffner heraus.

3. Ziehen Sie den ProClip auf sich zu und haken Sie die abgewinkelte Kante im unteren Teil unter dem Überstand des Armaturenbretts ein.

4. Der ProClip ist installiert.