

Montageanleitung: Brodit 854470

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte obere Kante unter dem Münzfach festhakt.
3. Den ProClip anziehen und nach unten drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante unter der Armaturenbrett-Überhang festhakt.
4. ProClip ist montiert.