

Montageanleitung: Brodit 854473

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumententafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebetreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip fest nach links/vorne drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.