

Montageanleitung: Brodit 854480

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturentafel drücken. Den ProClip nach unten/vorne klappen, so dass sich die gedrehte obere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Blende festhakt.

3. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.