

Montageanleitung: Brodit 854493

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.