

Montageanleitung: Brodit 854499

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und der Armaturentafel drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip weg von der Kante der Konsole ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitewand festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.