

Montageanleitung: Brodit 854503

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Die rechte Kante in den Spalt drücken, gleichzeitig den ProClip Richtung Mittelkonsole klappen so dass sich die rechte Kante in den Spalt festhakt.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte linke Kante um die Kante der Konsole festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.