

Montageanleitung: Brodit 854514

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene linke Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Die obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt einrastet.

3. Die untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt einrastet. Abwechselnd auf der unteren/oberen Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Kante im Platz einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.