

Montageanleitung: Brodit 854516

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen. Die obere Kante ganz in den Spalt reindrücken.

3. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Mittel-Konsole drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.