

Montageanleitung: Brodit 854517

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montagestück (das kleine Teil) Teil 2. ProClip Kopfplatte.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 gerade über dem Lüftungsgitter plazieren. Die gedrehte Kante in den Spalt unter der Armaturenbrett-Überhang drücken. Teil 1 in den Spalt nach links, bis zum Anschlag, schieben. Teil 1 nach oben klappen so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt festhakt und der Klebestreifen befestigt.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett. Teil 2 nach vorne, und dann nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Teil 2 an Teil 1 anordnen, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.