

Montageanleitung: Brodit 854518

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebtreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.