

Montageanleitung: Brodit 854523

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über dem Rahmen um die Armaturentafel festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.