

Montageanleitung: Brodit 854536

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Handschuhfach drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach links klappen, so dass sich die angewinkelte rechte Kante hinter dem Rahmen um das Handschuhfach festhakt.

3. Den ProClip anziehen und das linke Ende über der Kante der Konsole festhaken. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Kante der Konsole drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.