

Montageanleitung: Brodit 854537

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip unter der Kante der Konsole festhaken.

2. Den ProClip nach oben ziehen und die rechte Kante um die Kante der Konsole festhaken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und der Mittelblende reingeht.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.