

Montageanleitung: Brodit 854538

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Konsole festhaken.

2. Das linke Ende des ProClip nach oben ziehen und über der Kante der Konsole festhaken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und der Blende um die Gangschalrung reingeh.

3. Das linke Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.