

Montageanleitung: Brodit 854542

Center mount NOT for models with high built in navigation system.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die Kante des Lüftungsgitters festhaken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken, gleichzeitig die Kopfplatte anziehen.

3. Das untere Ende des ProClip um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

4. ProClip ist montiert.