

Montageanleitung: Brodit 854543

Angled mount NOT for models with high built in navigation system.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in das Lüftungsgitter festhaken.

2. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.