

Montageanleitung: Brodit 854546

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters plazieren, so dass sich die Kante am oberen Ende des ProClip an dem umliegenden Rahmen anliegt.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.