

Montageanleitung: Brodit 854548

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio/Navigation und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante um die Kante des Fachs festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.