

Montageanleitung: Brodit 854549

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die mit Nut versehene Kante über die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.