

Montageanleitung: Brodit 854555

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters plazieren, so dass sich die Kante an dem umliegenden Rahmen anliegt.
2. Das obere Ende des ProClip in dieser Position halten und das untere Ende nach oben drücken so dass sich der ProClip zusammen drückt ist.
3. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters plazieren, do dass sich die Kante an dem umliegenden Rahmen anliegt.
4. ProClip ist montiert.