

Montageanleitung: Brodit 854558

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Lüftungsgitter maximal nach links justieren. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der umliegende Blende drücken.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das Lüftungsgitter maximal nach rechts justieren. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der umliegende Blende drücken. Das linke Ende des ProClip nach rechts drücken, so dass sich der ProClip ein wenig zusammendrückt ist. Den Druck loslassen, so dass sich die linke angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Lüftungsgitter in die gewünschte Position justieren.

4. ProClip ist montiert.