

Montageanleitung: Brodit 854563

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.