

Montageanleitung: Brodit 854567

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgittergehäuse platzieren.

2. Die angewinkelte obere Kante nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Die dünne Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Rahmen festhaken.

4. ProClip ist montiert.