

Montageanleitung: Brodit 854569

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der ProClip ein wenig beugt. Das obere Ende des ProClip nach vorne in das Lüftungsgitter drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter dem umliegenden Rahmen angepasst ist.

3. Die angewinkelte obere Kante des ProClip unter dem Rahme um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.